

دستورالعمل نصب ، بهره برداری و نگهداری ترانسهاي راما

مصرف کننده محترم لطفاً قبل از استفاده از ترانس هالوژن ،
نکات زیر را مطالعه فرمائید :

- 1 -** در انتخاب لامپ ، به مشخصات نوشته شده بر روی ترانس هالوژن از قبيل ولتاژ و جريان توجه شود .
- 2 -** در هنگام جابجايی ترانس از افتادن آن به زمين يا هرگونه ضربه مکانيكى جلوگيري شود .
- 3 -** ترانس هالوژن کاملاً محکم در محل مربوطه نصب گردد .
- 4 -** بهنگام بستن سيم داخل ترمينال ها ، دقت شود که فشار اضافي بر روی ترمinal وارد نشود . باين صورت که با يك دست ، ترمinal ثابت نگه داشته شود و با دست ديگر ، توسط پيچ گوشتی اقدام به محکم کردن پيچ ها گردد .
- 5 -** هنگام نصب ، هيچگونه برش و يا سوراخكاری اضافي بر روی پایه ترانس هالوژن صورت نگيرد .
- 6 -** از نصب ترانس هالوژن در محلهای که احتمال تماس با آب ، رطوبت زياد و يا حرارت اضافي غير از دمای محیط باشد ، خودداری گردد .
- 7 -** جهت حفظ اعتبار گارانتي ، در نگهداری شماره بچ (شماره اي که بر روی ترانس هالوژن درج شده) دقت لازم معمول گردد .
- 8 -** در اتصال سرهای اولیه و ثانویه ترانس که هر کدام دارای ولتاژ منحصر به خود است ، دقت شود .
- 9 -** کلاس حفاظتی ترانس "I" میباشد . (Protection class I)